

Aménagement de la soute: Rangement du petit matériel.

Tout ce qui est susceptible de servir un jour est dans des bacs en plastiques stockés un peu partout, surtout sur le plancher de la soute...



*C'est ICI que ça se
passe !!!*

Après le rangement du matériel de camping, l'accès aux vélos est déjà plus facile.

Le stockage du petit matériel dans des bacs posés à même le sol gêne encore l'accès aux VTT. Les vélos ne peuvent sortir que si on enlève ces bacs. Il est donc urgent de terminer la restructuration de cette soute pour que tout soit facilement accessible !!!!!

Nous souhaitons pouvoir sortir uniquement le matériel que l'on désire.

L'idée est de stocker, dans des étagères, les bacs en plastiques. La largeur possible de ces étagères oblige à changer les bacs. Une visite dans les grandes surfaces nous permet de trouver les dimensions adéquates... Mais les bacs seront stockés sur la tranche.

Je vais utiliser la même technique que pour le rangement du matériel de camping, à savoir :

- 2 montants verticaux en aluminium faits dans une règle de maçon,
- des cornières alu de 20x20 pour les étagères,
- du tube carré alu de 20x20 pour les montants avant avec 4 tampons en plastique.

L'ensemble sera fixé avec des rivets pops.

Les montants avant seront vissés dans le rebord plastique de la soute de la même façon que les pontets originaux.



La structure aluminium.

Le coté gauche.



La fixation des cornières.

Coté gauche, rivetées dans le montant du fond et dans le montant avant.



La cornière du fond.

J'ai réalisé une découpe puis un pliage à 90° pour le rivetage dans le montant arrière.



La cornière du fond.

Elle rivetée dans le montant du fond.



La structure aluminium.

Le coté droit.

A droite, il me reste juste assez d'espace pour stocker mes cales Milenco Quattro, qui seront accessibles sans rien sortir.



La fixation des cornières.

Rivetées sur le montant avant.

Vissées à l'arrière dans le montant en bois de soutien du lit.



La fixation des montants.

A l'avant, une petite cornière rivetée dans le pied et vissée dans le sol.

A l'arrière, 2 vis dans le sol.



Montage des cotés.

Les bords antichute et les cotés sont installés.

Réalisés en CTP extérieur.

Pas mal hein ??????



Le produit miracle !!!!!

Attention : il y a une erreur sur le pot !!!!

Il s'agit d'un vernis Hêtre satiné et non brillant, trouvé chez Castorama.

Passez 3 couches espacées de 24 heures.



C'est aussi bien du côté gauche!!!

Vous avez vu que je n'ai pas fait l'intérieur des cotés,

Une fois les étagères pleines, ça ne se verra pas !!!!!



Les bacs.

Ils sont remplis.

Transparents, on voit bien se qu'ils contiennent.



Les étagères remplies.

Il y a, à gauche, les cales Milenco.

Les bacs sont calés sans problème.



Le coté gauche.

Pas mal, n'est-il pas?????

Les cales tiennent toutes seules.
Il n'y a pas de fixation pour elles.



Fermeture de la porte.

C'est un peu tard, mais j'avais estimé qu'il n'y aurait pas de problème pour la fermeture de la serrure.

C'est bien le cas !!!!!



Fixation des fauteuils.

Comme pour le matériel de camping, j'utilise des chevilles expansives M4 et des pitons fermés.

2 éléments de chaque côté.



Fixation des fauteuils coté gauche.

2 sandows sont fixés dans les pitons.

Le but est d'avoir déjà les tendeurs fixés d'un coté pour faciliter l'opération d'accrochage!!!!



Fixation des fauteuils coté droit.

L'autre extrémité des sandows comportent un "S" pour s'accrocher dans le piton.

Un tendeur pour les sièges.

Un tendeur pour les reposes pieds.



Et voilà.

L'arrière de la soute est terminé!!!!

Il ne reste plus que les VTT à ranger!!!!!!

Ce sera la prochaine étape.